


Camping-car Ranger C22 Etats-Unis

Modèle standard



| | |
|------------------|--|
| Descriptions | Petit et passe-partout mais aussi bien équipé. Idéal pour 4 personnes. Plusieurs modèles pourront être proposés pour le Ranger C22, ainsi les dimensions et agencements peuvent varier. |
| Caractéristiques | Ranger C22 Couchages : 4 Châssis : Ford Moteur essence à injection 6 L Transmission automatique Direction assistée Système ABS Régulateur de vitesse Auvent |
| Carburant | Essence |
| Dimensions | Longueur : 6.40 à 7.00 m (21 à 23 pieds) Hauteur intérieure : 2.08 m Largeur intérieure : 2.41 m |
| Occupant | 4 couchages |

| | |
|-----------------------------|---|
| Réserves | Réservoir carburant : 208 L Réservoir eau propre : 151 L Réservoir eau grise : 140 L Réservoir eau usée : 90 L Réservoir propane : 53 L Réservoir chauffe eau : 22 L |
| Lits | Lit arrière : 203 x 137 cm Lit capucine : 241 x 137 cm (60 cm entre le lit et le plafond) Lit dînette : 188 x 116 cm |
| Cuisine | Évier (eau chaude et eau froide) Cuisinière Réfrigérateur Micro-ondes |
| Douche/toilette | Douche Toilettes Alimentation en eau chaude et eau froide |
| Chauffage & Climatisation | Climatisation et chauffage comme dans une voiture. Climatisation à l'arrêt par raccordement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène. Chauffage à l'arrêt fonctionne au propane mais nécessite un branchement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène. |
| Alimentation & Energie | Générateur (groupe électrogène). Permet de faire fonctionner, lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, les prises murales, le micro-ondes, la climatisation et le chauffage. Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 110V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branché au 110V. A noter pour la réservation de camping, choisissez des branchements 30 ampères (ou 20). Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. |
| Audio & Connectivités | Radio/CD TV et lecteur DVD |
| Equipements complémentaires | Grand espace de stockage extérieur |