

Camping-car Ranger C25 Etats-Unis

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>Sûrement le camping-car le plus apprécié de la gamme, grâce à son siège supplémentaire à côté du conducteur, facilitant ainsi la communication conducteur/passager.</p> <p>Plusieurs modèles pourront être proposés pour le Ranger C25, ainsi les dimensions et agencements peuvent varier.</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Ranger C25 Couchages : 5 Châssis : Ford Moteur essence à injection 6 L Transmission automatique Direction assistée Système ABS Régulateur de vitesse Auvent</p>
<p>Carburant</p>	<p>Essence</p>

Dimensions	Longueur : 7.30 à 7.90 m (24 à 26 pieds) Hauteur intérieure : 2.08 m Largeur intérieure : 2.41 m
Occupant	5 couchages
Réserves	Réservoir carburant : 208 L Réservoir eau propre : 151 L Réservoir eau grise : 143 L Réservoir eau noire : 90 L Réservoir propane : 53 L Réservoir chauffe eau : 22 L
Lits	Lit arrière : 203 x 137 cm Lit capucine : 241 x 137 cm (60 cm entre le lit et le plafond) Lit dînette : 185 x 114 cm
Cuisine	Évier (eau chaude et eau froide) Cuisinière Réfrigérateur Micro-ondes
Douche/toilette	Douche Toilettes Alimentation en eau chaude et eau froide
Chauffage & Climatisation	Climatisation et chauffage comme dans une voiture. Climatisation à l'arrêt par raccordement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène. Chauffage à l'arrêt fonctionne au propane mais nécessite un branchement électrique 110V ou utilisation du groupe électrogène.
Alimentation & Energie	Générateur (groupe électrogène). Permet de faire fonctionner, lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, les prises murales, le micro-ondes, la climatisation et le chauffage. Gaz (propane). Permet de faire fonctionner lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur, le réfrigérateur, le chauffe-eau et le chauffage. Branchement "hook up" 110V Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branché au 110V. A noter pour la réservation de camping, choisissez des branchements 30 ampères (ou 20). Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Audio & Connectivités	Radio/CD TV et lecteur DVD
Equipements complémentaires	Grand espace de stockage extérieur