

Infos pratiques

Les conseils pratiques pour votre voyage en Australie

Quelques infos utiles à la préparation de votre voyage.

Le décalage horaire

- GMT+8
- GMT+9
- GMT+10
- Le continent australien est réparti sur trois fuseaux horaires distincts du fait de sa taille. Le découpage se fait donc grossièrement en 3 parties mais ce n'est pas si simple. Les heures exprimées sont calculées par rapport à Paris.
- En Australie occidentale il faut ajouter 7h.
- En Australie centrale, c'est-à-dire dans le Territoire du Nord et en Australie méridionale il faut ajouter 8h30. Le nord du pays ne connaît pas de changement horaire été/hiver, tandis que le sud oui.
- Au Queensland, à la Nouvelle-Galles du Sud et en Tasmanie, on ajoute 9h.
- Quand il est 10h à Paris, il est 17h à Perth, 18h30 à Adélaïde et Darwin, 19h Canberra et Sydney.
- Le passage à l'heure d'été (+1h) dans les états concernés se fait entre octobre et mars.

L'électricité

La tension électrique en Australie est entre 220 et 240V.

Les prises ne sont pas comme en France : ce sont trois branches plates. Vous devez donc penser à emporter dans vos bagages un adaptateur pour tous vos appareils électroniques comme les téléphones portables, les appareils photos numériques.

Les numéros d'urgence

Police, pompiers et ambulance (secours urgents) : 000

Police fédérale : 11 444